
Návod k obsluze



Drtič ledu

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO DRTIČ LEDU

U elektrických přístrojů musejí být stále dodržována principiální bezpečnostní preventivní opatření, včetně těch, která jsou uvedena v následujících řádcích tohoto návodu:

1. JE NUTNO SI PEČLIVĚ PROČÍST VŠECHNY NÁVODY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE.

2. Na ochranu proti nebezpečnému působení elektrického proudu se nesmí drtič ledu ponořovat do vody nebo do jiné kapaliny.
3. Přístroj se nemá připojovat k přívodu elektrické energie v případě, že se nepoužívá. Před montáží nebo demontáží součástí, případně před čištěním se musí přístroj odpojit od přívodní sítě.
4. Obsluha se nesmí dotýkat součástí přístroje, které jsou uváděny do pohybu. Do plnicího nebo vypádacího otvoru se nesmí nikdy vložit prst nebo nějaké předměty.
5. Drtič ledu V tomto případě je nutno předat přístroj do nejbližší příslušné servisní stanice k přezkoušení, opravě nebo řádnému nastavení.
6. Přístroj se nesmí používat ve venkovním prostředí.
7. Kabel přístroje nesmí být zavěšen přes okraj stolu nebo pultu a nesmí se dotýkat horkých povrchů.
8. Před použitím přístroje se musí zkontrolovat plnicí otvor. Případné cizí předměty je nutno odstranit.
9. Tento návod k použití se musí bezpečně uložit pro další potřebu, nesmí se vyhodit.

TYTO NÁVODY K POUŽITÍ PŘÍSTROJE SE MUSEJÍ ULOŽIT

NÁVOD K POUŽITÍ DRTIČE LEDU WARING COMMERCIAL

1. S přístrojem společně dodaná nádoba s objemem 2,36 litru se musí postavit pod spodní otvor drtiče, potom se přístroj připojí k přívodu elektrického proudu a spínač pro zapínání a vypínání ON/OFF se nastaví do polohy ZAP (ON).
2. Drcení ledu začne v okamžiku, v němž se ledové kostky vhodí do plnicího otvoru na horní straně přístroje. Řezací nože drtiče si samy k sobě přisunují přiváděný led. Nesmí být učiněn pokus zasunovat ledové kostky mezi řezací nože pomocí ruky nebo s použitím nějakého pomocného prostředku.
3. V případě, že by zůstala velká ledová kostka trčet v drtiči takovým způsobem, že ji nemohou řezací nože dosáhnout, potom se musí nastavit spínač do polohy VYP (OFF) a vytáhnout zástrčka z přívodní zásuvky. Potom se nalije do plnicího otvoru přístroje teplá voda, dokud se uvázlá ledová kostka buď nerozpustí nebo se jiným způsobem neuvolní ze sevření. Nato se musí přístroj opět připojit k přívodu elektrického proudu, spínač nastavit do polohy ZAP (ON) a znovu plnit ledové kostky do plnicího otvoru přístroje.
4. Důležité upozornění: Drtič ledu je vyroben takovým způsobem, že je možno přestavovat výšku přístroje, aby se dostával led přímo do nádoby libovolné výšky až do asi 23 cm, což je zvláště užitečné k tomu, aby se led předával přímo do nádoby mixéru s objemem 1 l nebo 1,5 l. Pro přestavování výšky je nutno respektovat návod a obrázek, které jsou uvedené dále v tomto návodu.

Přístroj s dodává v nízké obslužné poloze. Otvory, které jsou uspořádané na dolní straně, slouží ke

spojení skříně s nosnými sloupky.

PŘESTAVOVÁNÍ VÝŠKY PŘÍSTROJE:

1. Položte přední stranu přístroje na rovnou plochu, aby stály čtyři upevňovací šrouby svisle.
2. Potom 4 šrouby odstraňte.
3. Nosné sloupky se musejí uvést do takové polohy, aby horní 4 otvory souhlasily se 4 otvory ve skříní.
4. Potom se musejí šrouby opět upevnit.

ÚDRŽBA DRTIČE LEDU

1. Nejprve je nutno vypojit zástrčku z přívodní zásuvky.
2. Po použití přístroje se musí pro vyčištění vždy nalít horním plnicím otvorem do přístroje horká voda.
3. Skříň drtiče ledu se musí řádně otřít čistou vlhkou utěrkou.
4. PŘÍSTROJ SE NESMÍ NIKDY PONOŘIT DO VODY.

DŮLEŽITÉ POKYNY

Připojovací kabel nesmí vyměňovat neodborný pracovník.

Připojovací kabel smí vyměnit výhradně dovozce, pověřený výrobcem (nebo, v USA a v Kanadě autorizované servisní středisko).

V případě nutnosti oprav a dalších dotazů se prosím obraťte na dovozce, který je autorizovaný výrobcem (nebo, v USA a v Kanadě, na autorizované servisní středisko).

ZÁRUKA

Firma Waring zaručuje, že každý nový výrobek ze série WARING COMMERCIAL bude bez závad po dobu jednoho roku od data nákupu pokud se týká materiálu a zpracování, jestliže s ním byly zpracovávány potraviny, neabrazivní kapaliny (kromě čistících prostředků) a neabrazivní polotekutiny, a za předpokladu, že nebyla překročena uvedená pracovní kapacita přístroje.

S touto zárukou se firma Waring Commercial Division zavazuje, že po provedené kontrole opraví nebo nahradí každou součást, která se projeví vzhledem k materiálu nebo zpracování jako chybná, za předpokladu, že zboží bude zasláno vyplaceně na adresu Waring Service Center at 314 Ella T. Grasso Ave., Torrington, CT 06790 nebo na autorizované servisní středisko výrobce.

Tato záruka se nevztahuje:

a) výrobky, které byly opotřebené, chybné, poškozené nebo zničené vlivem použití nebo provedených oprav, resp. prací při údržbě, jež nebyly uskutečněny servisním centrem firmy Waring nebo autorizovaným servisním střediskem případně vlivem chybného použití, neodborné manipulace, přetížení nebo manipulací na přístroji;

b) následné škody jakéhokoliv druhu.

Tato jednorocní záruka se vztahuje jen na přístroje, které byly použity v USA a v Kanadě. Vylučuje všechny jiné výslovné záruky na výrobek nebo záruční podmínky. Pro výrobky Waring, které se prodávají mimo USA a Kanadu, je pro záruku zodpovědný dovozce nebo místní prodejce. Tato záruka může být odlišná, vždy podle místních platných nařízení.

VÝSTRAHA: - Tato záruka ZTRÁCÍ SVOJI PLATNOST, jestliže se přístroj použije s napájením stejnosměrným proudem.